

FICHE TECHNIQUE CONDUIT DE LUMIERE NATURELLE SOLATUBE ®



TECHNIQUE INSTALLATION INSTALLATEUR AGREE SOVELO : ILOT CLIM

Systeme d'étanchéité

Sur toiture en tôle (standard : NERVO1000, 1000 P et tôle ondulée) ou sur mesure

Solin en résine fibrée (utilisée pour les bateaux) pouvant être complété par une tôle standard selon les configurations de toiture. Délai variable en fonction du type de toiture.

La technique de pose des solins respecte les normes du DTU (documentation technique unifié) en employant la technique du dessous dessus, puis collage du solin sur toiture et étanchéité avec des produits testés et certifiés S.N.J.F (Syndicat National des Joints et Façade) anti UV, vieillissement et autre.

Fixation supplémentaire avec vis sur 6 points et protection de celle-ci.

Sur toiture terrasse béton

- Repérage des lieux, mise en place et confection des carottages par une société spécialisée. (Il est demandé au client de prévoir le débarrasage de tout élément en dessous de la dalle béton afin de protéger les objets d'éventuelles projections de gravas ou d'eau)
- Nettoyage des résidus de carottage.
- Confection de relevé d'étanchéité et étanchéité du relevé par une société spécialisée.
- Mise en place du conduit de lumière naturelle et contrôle général.

Conditions climatiques

Nos équipes ne pourront intervenir par temps de pluie. Le planning en sera donc modifié et l'intervention reportée à une date ultérieure, en accord avec le client.



**DISTRIBUTEUR REUNION - MAYOTTE
DES CONDUITS DE LUMIERE NATURELLE
SOLATUBE®**

15 rue Hanoi - ZAC Balthazar - 97 419 LA POSSESSION
Tel: 02 62 22 56 51

Fax : 02 76 01 34 94 (fax par email)

Email : contact@sovelo.re

www.sovelo.re

FICHE TECHNIQUE CONDUIT DE LUMIERE NATURELLE SOLATUBE ®



LES OPTIONS (selon devis)

Kit d'éclairage électrique

A la charge du client ou de son électricien : acheminement de l'électricité au niveau de la douille du plafond, ainsi que interrupteur et câblage.

A la charge d' ILOT CLIM : les branchements sur les appareillages.

Kit de volet régulateur d'intensité lumineuse

A la charge du client ou de son électricien : acheminement de l'électricité au niveau du volet (dans les combles) ainsi que l'attente gainée pour la commande d'obturateur.

A la charge d' ILOT CLIM : les branchements et la mise en place de l'interrupteur graduel dirigé dans un pot mis en place par l'électricien.

